

Серия Mars-HD

ТЕПЛОВОЙ СМАРТ HD ПРИЦЕЛ



Руководство пользователя

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ВЕРСИЯ 1, НОЯБРЬ, 2016)



AMERICAN
TECHNOLOGIES
NETWORK
INTERNATIONAL



ОСТОРОЖНО!

ЭТОТ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНУЮ ЛАТЕКСНУЮ РЕЗИНУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ

Информация в данном руководстве предназначена для использования исключительно в информационных целях и может быть изменена без предварительного уведомления, она не должна толковаться в качестве обязательств ATN Int.

ATN Int. не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности, которые могут иметь место в этом руководстве.

© 2016 ATN Int. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Возможности	4
Применение	4
Характеристики	5
Подготовка к работе	7
Распаковка	7
Установка батарей	7
Порты MicroSD, USB и HDMI	7
Обновление прошивки	8
Включение/Выключение	9
Использование клавиатуры	9
Фокусировка	9
Установка	10
Калибровка компаса	10
Интерфейс	11
Основной экран	11
Основные операции	12
Меню быстрого доступа	13
Использование системного меню	14
Функции	16
Фоторежимы	16
Автоматическая видеосъемка выстрела (RAV)	17
Дальномер	19
Пристрелка	21
Функция Smart Shooting Solution	22
Калибровка матрицы (NUC)	26
Настройки прицельной метки (визира)	26
Системное меню	28
Настройки изображения	28
Фото/Видео	28
Настройки дисплея	28
Профили/Сброс	29
Настройки	30
Обращение с прибором	31
Предупреждения и меры предосторожности	31
Мобильные приложения	31

ВОЗМОЖНОСТИ

-  ЗАПИСЬ HD ВИДЕО
-  WiFi
-  ПЛАВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
-  ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС
-  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
-  УМНАЯ СИСТЕМА СТРЕЛЬБЫ
-  ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OBSIDIAN
-  BLUETOOTH
-  3D ГИРОСКОП
-  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИДЕОСЪЕМКА ВЫСТРЕЛА (RAV)

ПРИМЕНЕНИЕ

Бесспорно, наиболее технологически передовая линия тепловизионных прицелов на рынке! Все прицелы MARS-HD работают на абсолютно новом ядре Obsidian «Т II». Больше мощности, больше возможностей, компактная упаковка и меньшая стоимость, позволили компании ATN сделать самое большое обновление для своей превосходной линейки тепловизионных приборов.

Запись видео и фотографий на карту памяти microSD. Запатентованная компанией ATN функция автоматической записи выстрела RAV (Recoil Activated Video), благодаря которой больше никогда не будет упущена запись того самого идеального выстрела. Встроенный баллистический калькулятор, а также дальномер позволят мгновенно исправить отклонение движения пули в полете. Плавный зум, встроенный Wi-Fi, Bluetooth, 3D-гироскоп, 3D-акселерометр, 3D-магнитометр — это лишь некоторые из возможностей и датчиков, которые встроены в эти невероятные устройства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MARS-HD 384 1.25 - 5x	MARS-HD 384 2 - 8x	MARS-HD 384 4.5 - 18x	MARS-HD 384 9 - 36x	MARS-HD 640 1 - 10x	MARS-HD 640 1.5 - 15x	MARS-HD 640 2.5 - 20x	MARS-HD 640 5 - 40x
Сенсор	384x288 640x480							
Кратность объектива	1.25 - 5x	2 - 8x	4.5 - 18x	9 - 36x	1 - 10x	1.5 - 15x	2.5 - 25x	5 - 50x
Угол поля зрения	16x12.5	12x9.5	6x4.7	3x2.4	32x25	24x19	12.5x9.7	6x4.7
Объектив	19 мм	25 мм	50 мм	100 мм	19 мм	25 мм	50 мм	100 мм
Микро дисплей	HD Дисплей							
Ядро	ATN Obsidian "T" II							
Выходной зрачок	65 мм							
Класс защищенности	Погодостойкий							
Запись видео с расширением	1280x960 при 30 кадров/с							
Микрофон	Есть							
Карта памяти microSD	От 4 до 64 GB							
Micro USB	Есть							
Micro HDMI	Есть							
WiFi (Трансляция, Галерея и Система управления)	iOS и Android							
Bluetooth	4.1							
GPS (Гео-метки, Высота расположения и т.д.)	Есть							
3D-гироскоп	Есть, GS7							

	MARS-HD 384 1.25 - 5x	MARS-HD 384 2 - 8x	MARS-HD 384 4.5 - 18x	MARS-HD 384 9 - 36x	MARS-HD 640 1 - 10x	MARS-HD 640 1.5 - 15x	MARS-HD 640 2.5 - 20x	MARS-HD 640 5 - 40x
3D-акселерометр	Есть							
3D-магнетометр	Есть							
Угловой дальномер	Есть							
Баллистический калькулятор (умная стрельба)	Есть							
Автоматическая активация видеосъемки выстрела	Есть							
Электронный компас	Есть							
Плавный зум	Есть							
Прицельные метки	Разные шаблоны и цвета							
Крепление	Быстросъемное крепление Пикатинни, взаимозаменяемое							
Время работы от батарей (литиевых)	8 часов							
Тип батареи	4 AA, 1.5V (рекомендуются литиевые)							
Габаритные размеры	6.85" x 3.16" x 3.14" 174x80.26x80 мм	8.81" x 3.16" x 3.14" 224x80.26x80 мм	10.67" x 3.97" x 3.47" 271x101x88 мм	10.67" x 3.97" x 3.47" 271x101x88 мм	6.85" x 3.16" x 3.14" 174x80.26x80 мм	8.81" x 3.16" x 3.14" 224x80.26x80 мм	10.67" x 3.97" x 3.47" 271x101x88 мм	
Вес	1.55 фунта / 0.70 кг	1.85 фунта / 0.84 кг	2.75 фунта / 1.24 кг	2.75 фунта / 1.24 кг	1.55 фунта / 0.68 кг	1.87 фунта / 0.85 кг	2.75 фунта / 1.24 кг	
Гарантия	1 год							
Дальность обнаружения человека	625 м	800 м	1500 м	2500 м	625 м	800 м	1500 м	2500 м
Дальность распознавания человека	280 м	400 м	600 м	1100 м	280 м	400 м	600 м	1100 м
Дальность идентификации человека	170 м	250 м	360 м	600 м	170 м	250 м	360 м	600 м

* ATN Int. оставляет за собой право изменять вышеуказанные характеристики в любое время без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

РАСПАКОВКА

Перед каждым использованием данного прибора, необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте упаковочную коробку, выньте прибор Mars-HD и проверьте его на комплектность.
2. Убедитесь в наличии всех компонентов.
3. Убедитесь, что нет повреждений оптических поверхностей, корпуса, наглазника, кнопок управления и т. д.
4. Убедитесь, что все оптические поверхности чистые и готовы к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае отсутствия каких-либо комплектующих или их поломки, следует обратиться в Сервисный центр АТН.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Прибор Mars-HD работает от четырех элементов питания типа AA.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы настоятельно рекомендуем использовать литиевые батарейки типа AA. Они обеспечат гораздо более длительный срок работы прибора.

Установите батареи следующим образом:

1. Снимите крышку батарейного отсека, отвинтив ее против часовой стрелки.
2. Вставьте батареи, как показано на рисунке, соблюдая полярность, которая указана на корпусе прибора.
3. Вставьте крышку обратно в отсек с небольшим усилием закрутите по часовой стрелке.

Не затягивайте слишком туго, так как вам будет трудно извлекать батареи в следующий раз с целью их замены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед заменой источника питания убедитесь в том, что прибор отключен (а также вынут USB-кабель, работающий в режиме подачи питания).

ПОРТЫ microSD, USB И HDMI


Прибор оснащен портами microSD Card, Micro USB и Micro HDMI. Их можно найти под крышкой возле батарейного блока (крышка помечена соответствующими иконками).


Чтобы открыть крышку, отвинтите ее против часовой стрелки (можно использовать монету).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед тем, как вставить в слот карту памяти, убедитесь, что прибор отключен.

1. Перед использованием новую карту памяти необходимо отформатировать.





2. Вставьте карту памяти microSD, как показано на рисунке.

3. Для фиксации карты памяти в слоте, нажмите на неё тонким предметом (маленькой монетой, скрепкой, зубочисткой и т. п.).

4. Вставьте крышку обратно в отсек и закрутите по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Предусмотрено только одно правильное направление для вставки microSD-карты. Не применяйте силу при установке карты в слот, так как это может повредить и оптический прибор и саму карту.

Для того, чтобы вынуть microSD-карту из слота, нажмите на нее, используя тот же тонкий предмет. Когда она выйдет из слота на несколько миллиметров, ее можно вынуть пальцами или пинцетом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы собираетесь снимать видео, ваша microSD-карта должна относиться к

Классу 10 (10 Мб/с) или к более быстрому и иметь емкость от 4 до 64 Гб.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Перед использованием прибора, рекомендуем обновить прошивку до самой последней версии.


Для получения уведомлений о новых обновлениях прошивки, зарегистрируйте свой прибор на нашем сайте (Вы получите электронное сообщение, когда станет доступной новая версия прошивки). Для обновления прошивки, Вам понадобится microSD-карта и полностью заряженные батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае прекращения подачи питания во время обновления, прибор может выйти из строя, при этом могут быть повреждены системные файлы. В этом случае вам будет необходимо отправить прибор обратно на завод ATN для осмотра и ремонта. Не использовать дополнительный источник питания во время обновления прошивки!

Обновите прошивку следующим образом:

1. Скачайте файл *****.bin** и скопируйте его на карту microSD в корневую директорию.
2. Вставьте карту в прибор.
3. Включите его.
4. В диалоговом окне «Firmware Update» выберите «Yes» («Да») для начала обновления.
5. Когда счетчик обновления достигает 100%, прибор автоматически перезагрузится.
6. После перезагрузки, ваш прибор войдет в режим автоматического обновления параметров. После включения прибора, пойдет процесс настройки конфигураций WiFi.
7. После завершения конфигурации ваш прибор автоматически перезагрузится и будет готов к использованию.
8. Тепловой сенсор будет сконфигурирован при первом включении.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если прибор не перезапускается в течение 30 секунд, выньте и повторно вставьте батареи, а затем снова включите прибор.

После обновления прошивки прибора понадобится либо отформатировать карту, либо удалить файл обновления вручную. В противном случае, система запросит, хотите ли Вы обновлять прибор всякий раз при его включении.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для ВКЛЮЧЕНИЯ прибора, нажмите и удерживайте кнопку питания (POWER) до тех пор, пока не увидите заставку ATN.

Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ прибора, нажмите и удерживайте кнопку питания (POWER) до тех пор, пока не появится диалоговое окно «Shut down the device?» («Выключить прибор?»). Выберите «Yes» («Да») для выключения.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Клавиатура может использоваться двумя различными способами:

- Короткие и быстрые касания — используются для большинства функций, а также для того, чтобы перемещаться в меню;
- Нажатие и удержание — предназначено для использования в следующих ситуациях — POWER (включение/выключение), ZOOM (масштабирование), SHORTCUT MENU (Меню быстрого доступа).



ПРИМЕЧАНИЕ

Используя кнопки **ВЛЕВО** или **ВПРАВО**, можно быстро выбрать команду выхода из любой позиции в меню.

ФОКУСИРОВКА

ДИОПРИЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ


Вращая регулировочное кольцо диоптрийной настройки, вы получите оптимальную резкость и чёткость изображения. Для этого можете использовать прицельную метку в центре экрана.

Не снимайте резиновую крышку с объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не нужно повторно использовать функцию регулирования оптической силы до тех пор, пока другой пользователь с другим зрением, отличным, от вашего, не будет использовать прибор.





НАСТРОЙКА ФОКУСА

Снимите резиновую крышку с объектива и вращайте кольцо настройки фокусировки для достижения оптимального фокуса на различных дистанциях.

УСТАНОВКА

Установите свой Mars-HD следующим образом:



1. Отведите рычаг быстрого съема крепления на приборе от себя.
2. Поместите прицел на планку, находящуюся на оружии.
3. Закройте рычаг быстрого съема крепления по направлению к себе.

КАЛИБРОВКА КОМПАСА

В случае необходимости калибровки компаса, появляется слово “CAL” (калибровка) вместо шкалы компаса. Для калибровки, следует повернуть прибор по трем осям, как показано на рисунке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для корректной работы компаса, прибор необходимо расположить параллельно земной поверхности.


Другие возможные сокращения:

- SMF — ваше устройство находится под воздействием сильного магнитного поля (просим выйти из магнитного поля);
- UPD — необходимо обновить прошивку.

ИНТЕРФЕЙС

ОСНОВНОЙ ЭКРАН

Первый экран, который Вы увидите после включения прибора, это — Основной экран. Он состоит из шкал, иконок строки состояния и различных специальных графических информационных элементов (Пиктограмм).



ШКАЛЫ

Шкала электронного компаса показывает угол поворота вокруг вертикальной оси на основе данных электронного магнетометра.

Шкала крена (Roll Scale) показывает наклон оружия относительно продольной оси на основе встроенного гироскопа.

Шкала тангажа (Pitch Scale) показывает наклон оружия относительно поперечной оси на основе встроенного гироскопа.

СТРОКА СОСТОЯНИЯ

Строка состояния отображает информацию о текущем состоянии системы.


Неактивные иконки становятся невидимыми, поэтому на данный момент можно увидеть только актуальную информацию:

- Иконка батареи появляется при низком уровне заряда;
- Иконка карты памяти показывает ее наличие в приборе;
- Иконки Баллистический калькулятор, функция автоматической записи видео при выстреле (видео триггер), Bluetooth, GPS и WiFi показывают, включена или выключена соответствующая функция.


ВИДЖЕТЫ



Это элементы интерфейса, которые обеспечивают быстрый доступ к полезной информации. Есть несколько типов виджетов:



- иконки без цифр используются для отображения текущего режима (Фото и Видео режимы);
- только числовое значение (подробные значения крена и тангажа);
- иконки с числовым значением;
- предварительный просмотр фотографии (появляется в нижней части домашнего экрана, после фотосъемки).



Виджеты отображения могут отключаться в Системном меню.

Для входа в Системное меню, следует нажать на кнопку ENTER  из Домашнего экрана и войти в Меню быстрого доступа.


Затем выберите иконку гаечного ключа при помощи кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО  и нажмите на кнопку ENTER  для входа в меню.

Выберите раздел Display (Дисплей) при помощи кнопки ВПРАВО , а затем выберите подраздел Display Widgets (Виджеты дисплея) при помощи кнопки ВНИЗ .

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ



УРОВЕНЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ

Нажатием и удерживанием кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ  на клавиатуре, Вы сможете увеличивать или уменьшать изображение.

Текущий масштаб отображается на пиктограмме Масштабирования на Домашнем Экране в правом верхнем углу.

ПРИМЕЧАНИЕ

При первом включении (использовании) прибора, необходимо выбрать тип вашего устройства. Для чего войдите в Системное меню при помощи клавиши «ENTER», войдите в Основные настройки (гаечный ключ) – Настройки – Тип устройства – из списка предлагаемых устройств выберите ваше и подтвердите свой выбор.

При включении функции Баллистического калькулятора (системы умного выстрела), прицельная метка может сместиться от центральной точки экрана. При увеличении изображения, она переместится к центру.



ФОТОСЪЕМКА

Нажмите кнопку ВЛЕВО  чтобы сделать фотографию.

В зависимости от выбранного режима, можно сделать один или несколько снимков. Вы можете выбирать различные режимы фотографирования в Системном меню.



ВИДЕОСЪЕМКА


Нажав на кнопку ВПРАВО , вы можете запустить запись видео, если использовать Обычный режим (Normal Mode), или запустить RAV (если вклю-

чен режим RAV — Автоматическая видеосъемка выстрела). Вы можете переключать режимы видеозаписи в Системном меню.


ПРИМЕЧАНИЕ


Видеосъемка автоматически прекратится при заполнении карты памяти или при разрядке батареи.




Кнопка ENTER  открывает меню и закрывает его при повторном нажатии.


МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА


Меню представляет собой быстрый доступ к целому ряду команд и функций прицела. Просто нажмите на кнопку ENTER  из Домашнего экрана, чтобы войти в Меню быстрого доступа.


Иконки, выделенные красным, показывают, какие команды будут выполняться при нажатии кнопки ENTER .


Выбор пунктов Меню осуществляется кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО , кроме группы переключателей «Вкл./Выкл.» (Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Баллистический калькулятор, RAV).





Для включения/выключения функции используйте кнопку ENTER , когда выделен конкретный переключатель. Например, WiFi.

 **ВЫХОД**
Выход из Меню.

 **Функция NUC (Калибровка матрицы прибора)**
Данная быстрая команда позволяет выполнить компенсацию неоднородности окружающей среды.

 **ДАЛЬНОМЕР**
Активирует функцию углового дальномера. При включенном баллистическом калькуляторе (функция умного выстрела), данные, полученные при измерении дальности до цели, автоматически передаются в баллистический калькулятор для внесения поправки прицельной метки при стрельбе.

 **ВВОД ЗНАЧЕНИЯ РАССТОЯНИЯ**
Вручную введите или отрегулируйте расстояние до цели, которое будет использоваться для функции Smart Shooting Solution.

 **ГАЛЕРЕЯ**
Предоставляет доступ к библиотеке изображений и видео, которые хранятся на SD-карте прицела.



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Ввод различных данных об окружающей среде для улучшения баллистической поправки, таких как скорость и направление ветра.



СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Предоставляет доступ к различным системным опциям и настройкам.

Сгруппированные переключения состоят из следующих элементов:



WiFi



GPS



Bluetooth



Баллистический калькулятор




RAV (Автоматическая видеосъемка выстрела)


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО МЕНЮ






Для входа в Системное меню, следует открыть Меню быстрого доступа, нажав кнопку ENTER . Затем выберите при помощи кнопок ВПРАВО или ВЛЕВО иконку с изображением гаечного ключа и снова нажмите кнопку ENTER .

Системное меню состоит из различных Разделов в верхней части экрана, списка подразделов в центре и справочной информации внизу.




Слева от списка Разделов, вы найдете кнопку ВЫХОД (иконка со стрелкой). Нажав на нее кнопкой ENTER , вы вернетесь к Домашнему экрану.

Перемещение между Разделами осуществляется кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО .


Раздел включает подразделы. Для выбора подраздела используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ , а затем нажимайте кнопку ENTER .




ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ





ВТОРОЙ УРОВЕНЬ





ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ


Для изменения определённого значения, необходимо выполнить следующие действия. Выберите нужный подраздел при помощи кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ .


Для выбора определённого значения нажмите кнопку ENTER  (после выбора оно станет красного цвета).



Изменяйте значение при помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ .




Для того, чтобы зафиксировать новое значение, нажмите кнопку ENTER .




ФУНКЦИИ




ФОТОРЕЖИМЫ

Нажмите кнопку ВЛЕВО , оставаясь на Домашнем экране, чтобы СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ. Чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы в приборе находилась карта памяти. Все файлы будут храниться на ней.

В зависимости от выбранного режима, можно делать один или несколько снимков. Выбирать различные режимы фотографирования можно в Системном меню.



Для входа в Системное меню, следует открыть Меню быстрого доступа,




нажав кнопку ENTER . Затем выберите при помощи кнопку ВПРАВО или ВЛЕВО  иконку с изображением гаечного ключа и снова нажмите кнопку ENTER .

Предусмотрено три режима фотографирования. Переключение между ними осуществляется в разделе Photo/Video, подраздел Photo Mode.

Используйте кнопки ВВЕРХ

или ВНИЗ  для переключения между режимами. После выбора нажмите кнопку ENTER  для фиксации выбранного режима (после этого значение станет красным).



NORMAL (ОБЫЧНЫЙ)

Данный режим по умолчанию позволяет за один раз сделать один снимок.




TIME LAPSE (ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ)


Промежуток времени — это режим, когда выполняется несколько снимков с

каким-то интервалом между ними.

Интервал времени между снимками и количество сделанных снимков можно изменять в Системном меню.

Для внесения изменений выдерите раздел Photo/Video в Системном меню и используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ

 для выбора параметров режима «Промежуток времени».

Нажмите кнопку ENTER , чтобы изменить настройки режима. Когда вы находитесь в данном режиме появляется виджет Time Lapse.






BURST (СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА)

В этом режиме совершается серия снимков.

Можно выбрать самое лучшее изображение из группы или разместить изображения последовательно для подробного изучения переходов.

Количество сделанных снимков в серии может изменяться в Системном меню. Когда вы находитесь в данном режиме, появляется виджет Burst.

Независимо от используемого режима, после того, как будет сделан снимок, в нижней части экрана на несколько секунд появляется его предварительный просмотр.





АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИДЕОСЪЕМКА ВЫСТРЕЛА (RAV)

Режим видеосъемки, активируемый отдачей ружья после выстрела (Recoil Activated Video – RAV) (патент заявлен) предлагает уникальный подход к видеосъемке при помощи вашего прибора. Режим RAV предлагает возможность видеосъемки до выстрела, во время выстрела и после него.


Идеально подходит для тех моментов охоты, когда желание попасть в цель заставляет вас забывать о необходимости включить режим видеосъемки. Просто включите режим RAV, установите параметры и в любое время нажмите на курок (RAV активируется в результате отдачи ружья). Прибор запишет несколько секунд до выстрела и несколько секунд после выстрела.

Все удобно организовано и вы получаете одно непрерывное видео.



Для начала видеосъемки нажмите кнопку ВПРАВО . Для остановки видеозаписи тоже нажмите кнопку ВПРАВО .

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время сильного ветра, рекомендуется выключать микрофон.



Включить/выключить микрофон и настроить качество записи видео можно в Системном меню, в разделе Photo/Video.

Для входа в Системное меню, следует открыть Меню быстрого доступа, нажав кнопку ENTER . Затем выберите при помощи кнопок ВПРАВО или ВЛЕВО  иконку с изображением гаечного

ключа и снова нажмите кнопку ENTER .

Чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы в устройстве находилась карта памяти. Все файлы будут храниться на ней. Записанное видео вы сможете найти в Галерее.




Прицел позволяет делать видеозапись в двух режимах.



NORMAL (ОБЫЧНЫЙ)


Режим по умолчанию. Во время видеосъемки появляется виджет счетчика и отметка времени.




RECOIL ACTIVATED VIDEO (RAV)

При выборе режима видеозаписи RAV (из Меню быстрого доступа), система запоминает в буфере все, что воспринимает оптический прибор.

В то время, когда Вы находитесь в данном режиме, появляется виджет RAV, а затем, после начала видеосъемки, появляется Счетчик времени.



После того, как произведен выстрел и отдача активирует механизм RAV (некоторые пневматические ружья не могут обеспечивать достаточную отдачу для активации RAV), прицел выполнит запись видео на карту памяти временного интервала до выстрела, в момент выстрела и некоторое время после. В Системном меню можно настроить точные параметры RAV.



ДАЛЬНОМЕР


Используя Угловой Дальномер, можно быстро оценить расстояние до цели (при условии, что известен хотя бы приблизительно размер цели).

ПРИМЕЧАНИЕ


После того, как расстояние будет определено, его значение будет автоматически внесено в систему Баллистический калькулятор (для расчёта поправок).


ДАЛЬНОМЕР

Для использования, выберите иконку флажка из Меню быстрого доступа.


После нажатия кнопки ENTER  откроется Основной экран функции дальномера.


Для измерения расстояния, выполните следующие действия:




1. поместите стрелку с горизонтальной линией на верх цели, нажмите кнопку ENTER  и подождите,



пока оптический прибор не снимет показания (будет снято несколько показаний, поэтому старайтесь в это время не двигать оружие);

2. поместите стрелку с горизонтальной линией под цель и снова нажмите кнопку ENTER 



3. если значение приемлемо, нажмите кнопку ВЛЕВО , чтобы перейти назад к Домашнему экрану, или повторите действия 1 и 2, в случае необходимости.




ПРИМЕЧАНИЕ

Во время процесса измерения, можно увеличивать и уменьшать масштаб, используя стандартные кнопки (ВВЕРХ и ВНИЗ).


Если высота цели неверна, ее можно изменить:



- нажмите кнопку ВПРАВО  для входа в Меню;
- выберите одну из предварительных установок или введите значение высоты вручную;
- зафиксируйте значение высоты нажатием кнопки ENTER  и вернитесь к Основному экрану.



ВВОД ДИСТАНЦИИ ДО ЦЕЛИ




Позволяет вводить или корректировать значение расстояния вручную. Для выполнения этого действия следует выбрать соответствующий пункт в Меню быстрого доступа.



Измените значение расстояния, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ . Чтобы зафиксировать новое значение расстояния, нажмите кнопку ENTER .

ПРИСТРЕЛКА

Для пристрелки прицела, необходимо будет перейти в раздел Profiles/Zero (Профили/Ноль) Системного меню.



Для входа в Системное меню, следует открыть Меню быстрого доступа, нажав кнопку ENTER . Затем выберите при помощи кнопок ВПРАВО или ВЛЕВО  иконку с изображением гаечного ключа и снова нажмите кнопку ENTER .


Перед тем как приступить к процессу пристрелки, необходимо будет либо создать новый Профиль, либо использовать уже существующий. Мы рекомендуем создать новый Профиль для лучшего понимания данного процесса.

Профили, в основном, используются для установки прицела на разном оружии или при использовании на одном оружии разных боеприпасов. Таким образом, при переустановке прицела с одной винтовки на другую или при смене боеприпаса (патрона), можно просто выбрать профиль, ранее созданный именно для этого оружия или патрона.

Другая причина использования разнообразных профилей — это возможность пристрелки оружия на различные дистанции. Например, один профиль может называться AR 50 метров, а другой — AR 200 метров. Можно создать два отдельных профиля для более точной настройки функции Smart Shooting Solution при стрельбе как на меньшую, так и на большую дистанции. Изменять названия профилей возможно из мобильного приложения.

Для пристрелки оружия следует выполнить следующие действия.





Перейдите в раздел Profiles/Zero в Системном меню с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО. Выберите пункт Zero Reticle (Пристрелка) и нажмите кнопку ENTER.

Прицельтесь и выстрелите в цель (предпочтительно в центр мишени), сохраняя прицельную метку точно на цели. По возможности, не допускайте движения оружия. После попадания

в точку попадания и нажмите на кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что вам, возможно, не нужно будет производить более одного выстрела, для пристрелки, рекомендуется повторить данную процедуру несколько раз, чтобы убедиться в том, что у вас действительно все получилось.

После того, как вы приобретете опыт пристрелки, вам вообще не потребуется время для неё в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно, будет полезно увеличить масштаб изображения. Это не отразится на ваших результатах.



По окончании выберите в меню Save & Exit (Сохранить и Выйти). Поздравляем, ваше оружие пристреляно!

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед пристрелкой, необходимо выбрать правильный тип линз для него. Это позволяет системе знать, какой прицел вы используете

(см. стр. 30, тип устройства, настройка).

ФУНКЦИЯ SMART SHOOTING SOLUTION



Функция SMART SHOOTING SOLUTION представляет собой встроенный баллистический калькулятор, который позволяет вашему оптическому прибору легко рассчитать траекторию полёта пули до цели. Для начала, при использовании этой функции, вам нужно будет ввести соответствующую информацию в используемый профиль баллистического калькулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам неизвестна вся или часть этой информации (пример: начальная скорость пули), рекомендуем обратиться на завод-изготовитель данного военного снаряжения и/или оружия, которые вы используете. Возможно, эту информацию вы найдете на сайте изготовителя.





Для корректной работы баллистического калькулятора Функцию Умного выстрела можно активировать **только после ввода всех данных** об используемом боеприпасе. На время коррекции этих данных, а также в режиме пристрелки оружия в ноль, данную функцию рекомендуется отключить.

После ввода данных о используемом боеприпасе в профиль, можно активировать функцию Баллистического калькулятора (функцию умного выстрела). Откройте Меню быстрого доступа и найдите следующую иконку.


При помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ найдите иконку с изображением мишени и, если функция Баллистического калькулятора отключена (иконка будет перечеркнута наискось), включите ее нажатием кнопки ENTER когда иконка выбрана. Вы увидите, что иконка уже не перечеркнута и иконка функции Баллистического Калькулятора появилась в верхнем правом углу экрана.

Неиспользуемые профили расположены в разделе Other (Другие). Можно использовать существующий профиль или создать до 6 новых пользовательских профилей.

Для редактирования Профиля, следует выбрать его (название станет красным),





нажать на кнопку ENTER  и выбрать необходимое вам действие: Load (Загрузить), Copy (Скопировать) или Delete (Удалить) выбранный профиль.


ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Предусмотрен ряд параметров, относящихся к окружающей среде, которые можно задать в баллистическом калькуляторе для более точного расчета траектории полёта пули.

Ветер:

По большому счету, сила и направление ветра, несомненно, являются наиболее важными из этой группы параметров, особенно если ветер средний или сильный. Если вы планируете стрелять на дальность свыше 300 метров, настоятельно рекомендуется снимать показания по состоянию ветра и вводить эту информацию в Баллистический калькулятор. Данные по скорости и направлению ветра необходимы, если вы планируете точную стрельбу.

Можно вводить информацию быстрой командой Environment (Окружающая среда)



или использовать мобильное устройство (запустите приложение Obsidian App и подключитесь через WiFi к оптическому прибору), на ваш выбор.

Влажность и температура:

Влажность и температура также должны вноситься или с помощью быстрой команды Environment, или через мобильное устройство.

Атмосферное давление и высота над уровнем моря:

Оба значения и давления и высоты устанавливаются автоматически с помощью встроенных датчиков прибора.

Другие используемые данные:

Угол наклона прибора по отношению к цели также используется функцией Smart Shooting Solution для своих расчетов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕЛИ


Понятно, что наивысшим приоритетом для меткой стрельбы является точное определение расстояния до цели.

Функция Баллистический калькулятор (Функция умного выстрела) произведет для вас расчеты, но только после того, как вы введете расстояние до цели.


Mars-HD предлагает несколько способов решения данной задачи.


ДАЛЬНОМЕР


Выберите иконку с флажком из Меню быстрого доступа.



Нажав на кнопку ENTER , вы перейдете к основному экрану дальномера.

Для измерения расстояния, выполните следующие действия:

1. поместите стрелку с горизонтальной линией на верх цели, нажмите кнопку ENTER  и подождите, пока оптический прибор не снимет показания (будет снято несколько показаний, поэтому старайтесь в это время не двигать оружие);

2. поместите стрелку с горизонтальной линией под цель и снова нажмите кнопку ENTER ;

3. если значение приемлемо, нажмите кнопку ВЛЕВО , чтобы перейти назад к Домашнему экрану, или повторите действия 1 и 2, в случае необходимости.




ПРИМЕЧАНИЕ


Во время процесса измерения, можно увеличивать и уменьшать масштаб, используя стандартные кнопки (ВВЕРХ и ВНИЗ).

При использовании функции Smart Shooting Solution прицельная метка может быть смещена от центральной точки экрана. Затем при увеличении масштаба она будет двигаться к центру.


Если высота цели неверна, ее можно изменить:

- нажмите кнопку ВПРАВО  для входа в Меню;
- выберите одну из предварительных установок или введите значение высоты вручную;





- зафиксируйте значение высоты нажатием кнопки ENTER  и вернитесь к Основному экрану.

ВВОД ЗНАЧЕНИЯ РАССТОЯНИЯ




Позволяет вводить или корректировать значение расстояния вручную. Для выполнения этого действия следует выбрать соответствующую иконку в Меню быстрого доступа.

Измените значение расстояния, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ . Чтобы зафиксировать новое значение расстояния, нажмите кнопку ENTER .

КАЛИБРОВКА МАТРИЦЫ (NUC)

Калибровка матрицы необходима для повышения качества изображения, когда оно ухудшается из-за различных условий окружающей среды. Предусмотрены различные таблицы Компенсации неоднородности для охвата всего диапазона рабочих температур, при этом прибор автоматически выбирает оптимальную таблицу на основе ее температуры.

Пример: Изменение температуры, непрерывный просмотр конкретного теплового объекта, резкая смена параметров окружающей среды, всё это может стать причиной ухудшения изображения.







Для получения чистого изображения, необходимо нажать на кнопку NUC из Меню быстрого доступа при закрытом плотным предметом (крышкой объектива, рукой, книгой и т. д.) объективе.


Или кратковременно нажать кнопку POWER, предварительно активировав эту функцию в настройках прибора.


НАСТРОЙКИ ПРИЦЕЛЬНОЙ МЕТКИ (ВИЗИРА)


Можно менять вид прицельной метки в Системном меню (раздел Дисплей (Display)).




Для входа в Системное меню, следует открыть Меню быстрого доступа, нажав кнопку ENTER . Затем выберите при помощи кнопок ВПРАВО или ВЛЕВО  иконку с изображением гаечного ключа и снова нажмите кнопку ENTER .





Выберите раздел Display (Дисплей). Перемещение между разделами осуществляется при помощи кнопок вправо и влево .

Чтобы изменить стиль прицельной метки, нажмите кнопку ENTER .






Вы можете выбирать тип прицельной метки (визира) в зависимости от ваших целей. Используйте стрелки клавиатуры для переключения между вариантами.

Когда выберете необходимый вам тип метки, нажмите кнопку ENTER .




Вы также можете изменять цвет прицельной метки в зависимости от обстоятельств.

Выбор варианта цвета осуществляется с помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО . Для фиксации выбранного вами цвета нажмите кнопку ENTER .



СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ



Inverse Hot — изменение отображения (белый или черный) максимально горячего цвета.

Palettes — выбор цветовой палитры для изображения.

Contrast — настройка разницы в яркости и цвете, которая

позволяет лучше различать объект.

ФОТО/ВИДЕО




Photo Mode (Режим фото) — включает режим Single (Одиночное фото), когда делается один снимок; режим Time Lapse (Промежуток времени), когда делается несколько снимков с интервалом между ними и режим Burst (Серийная съемка), когда возможно сделать до 10 снимков за одну секунду.

Burst Count — количество снимков в серии (2 – 10).

Time Lapse Settings (Настройки режима Time Lapse):

- Total Photos — количество фотографий в серии (2 – 10).
- Frame Interval — промежуток между снимками (2 – 15 с).

Microphone (Микрофон) — запись звука включена/выключена (ON/OFF).

Video Quality (Качество видео) — может быть 1080p30 или 720p60.

Recoil Activated Video (Автоматическая видеосъемка выстрела):

- Record Before Shot (Запись до выстрела) — начало записи до нажатия на курок (5 – 30 с).
- Record After Shot (Запись после выстрела) — время записи после нажатия на курок (5 – 30 с).

Format SD Card (Форматирование SD-карты) — после этого выбора, появится всплывающее окно с запросом о форматировании.

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Screen Brightness (Яркость экрана) — меняется от 1 до 5, где 1 — минимальная яркость, а 5 — максимальная яркость. Рекомендуется использовать настройку яркости в течение дня для достижения максимальной производительности.

Display Widgets (Экранные виджеты) — позволяет отключить несколько экранных виджетов: наборы Minimal/Extended (Минимальный/Расширенный).


Sleep Delay (Задержка Режим ожидания).

Режим ожидания активируется, когда прибор не используется в течение заданного периода времени (пример: 1 – 60 мин.). Во время Режим ожидания дисплей и некоторые датчики отключаются. Для того, чтобы выйти из Режим ожидания и вернуться обратно к обычной работе, просто сдвиньте прибор или нажмите на любую из кнопок.

- Mode — включает/выключает (ON/OFF) переход в Режим ожидания.
- Hibernation Time — время бездействия, после которого прицел переходит в Режим ожидания (может быть от 1 до 60 мин.).

Reticle Style (Стиль прицельной метки).

- Shape — выбор формы прицельной метки.
- Color — выбор цвета прицельной метки.



ПРОФИЛИ/СБРОС

Current (Текущий профиль).

- Zero Reticle — Пристрелка прибора на выбранную дистанцию.

- Drag Function — траектория полета и характеристики пуль, делятся на типы (G1 – G8, GL)

- Ballistic Coefficient — способность пули преодолевать сопротивление воздуха в полете

- Bullet Weight (Вес пули) — от него зависит кинетическая энергия пули.

- Initial Velocity (Начальная скорость) — скорость пули при выходе из ствола оружия.


- Zero Range — дальность, на которую пристреливается огнестрельное оружие.

- Sight Height (Высота прицела) — расстояние между оптической осью прицела и продольной осью ствола.

Other (Другое).

- Profile Name (Имя профиля) — список существующих профилей.

- Create New Profile (Создать новый профиль) — позволяет создать до 6 профилей.



НАСТРОЙКИ

Units (Единицы измерения) — могут быть Метрическими (Metric) или Неме-трическими (Standard).

Date and Time (Дата и время).

- Clock Source (Источник синхронизации времени) — выбор источника точного времени (ручной ввод, WiFi или GPS).
- Date Format (Формат даты) — выбор между форматами YYYY-MM-DD (ГГГГ-ММ-ДД), MM-DD-YYYY (ММ-ДД-ГГГГ), DD-MM-YYYY (ДД-ММ-ГГГГ).



- Time Format (Формат времени) — 24-часовой или 12-часовой формат отображения времени.

- Date (Дата) — ввод даты.

- Time (Время) — ввод вре-мени.

- Time Zone (Часовой пояс) — выбор географического ре-гиона со своим стандартным временем.

WiFi — значения не изменяются.

- SSID (Идентификатор SSID).
- Password (Пароль).
- MAC Address (MAC-адрес).

Record Geo-Tagging (Запись гео-тегов) — запись географических меток во время записи видео. ON/OFF (Вкл./Выкл.).

Device Type (Тип устройства) — для обеспечения правильной работы всех функций необходимо выбрать тип объектива (*Например: 2-8x или 5-50x*).

Zoom (Масштабирование) — позволяет выбирать различные типы масштабирования — Standard (Стандартное оптическое), Extended (Расширенное электронное). Расширенное масштабирование добавляет к оптическому еще и электронное. Предупреждаем, что, при расширенном масштабировании вы можете заметить пикселизацию изображения.

Restore Factory Settings (Восстановление заводских настроек) — позволяет вернуть настройки в положение по умолчанию.

Firmware Version (Версия прошивки) — показывает текущую версии прошивки вашего прибора.

Мы рекомендуем вам зарегистрировать ваше устройство на нашем сайте (www.atneu.com). После регистрации вы всегда будете получать по электронной почте сообщения о выходе новых версий прошивки.

Мы постоянно работаем над новыми функциями приборов, над улучшением их характеристик, над внесением конструктивных улучшений, которые предоставляем вам на бесплатной основе посредством обновлений прошивки.

ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Всегда выключайте прибор, когда он долго не используется. Если вы планируете его не использовать более 10 дней, выньте батареи.
- Нельзя разбирать, ронять, открывать, давить, изгибать, деформировать, прокалывать, разрезать, разогревать в микроволновой электропечи, сжигать, красить или вставлять посторонние предметы: все это приведет к потере вашей гарантии.
 - Закрывайте объектив крышкой, когда он не используются.
 - Избегайте контакта прибора с пылью, паром и органическими растворителями.
 - Этот продукт содержит натуральную латексную резину, которая может вызвать аллергическую реакцию.
 - Оптический прибор представляет собой точный электронно-оптический прибор, с которым необходимо бережно обращаться.
 - Не допускайте царапин на поверхностях линз, не дотрагивайтесь до них пальцами.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных инструкций по технике безопасности может привести к повреждению прибора!

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Используя приложение  ATN Obsidian, вы сможете управлять устройством и использовать его, как видеоискатель. Подключите телефон или планшет и просматривайте всё синхронно на его экране.

Хотите посмотреть, что вы записали на данный момент? Легко! Подключитесь к приложению через Wi-Fi, откройте Gallery (Галерею) и просматривайте ваши последние видеозаписи. Все ваши фотографии и видео в вашем полном распоряжении.



[Приложение iOS](#)



[Приложение Android](#)



Для обслуживания покупателей и технической поддержки,
пожалуйста, свяжитесь с нами

ATN Europe Ltd.

1 & 2 Skylon Place, Hursey Road, Rotherwas, Hereford HR2 6NX.

Телефон: +44 203-744-6303

info@atneu.com

atneu.com